

Installationsmanual for Estaparket UniClick

Lægningsretningen for parketpladerne bør besluttes, før installationen påbegyndes. Retningen afhænger af rummets form og vinduernes placering. Vi anbefaler at lægge panelerne langs den længste væg og/eller parallelt med den naturlige belysning. Efter at have bestemt retningen, skal rumbredden måles. Denne bredde skal reduceres med 25 mm (for ekspansionsgab) og divideret med bredden på et parketbræt. På denne måde kan antallet af rækker af parketplader beregnes, samt bredden på den sidste række. Hvis den sidste bræddebredde er mindre end 70 mm, anbefaler vi, at det første bræt, der skal lægges, også skal trimmes for at give en god balance til det færdige gulv. Max størrelse sammenhængende gulvplade: 12 meter målt på langsider, 9 meter over kortsiden af gulvpanelet. Gulvene må ikke føres ubrudte gennem døråbninger, forsnævninger. Men skal helst ligge som frit svømmende firkanter. Såfremt der er et stort ønske om at føre gulvene ubrudte gennem større åbninger, eller andet kan dette muligvis godkendes af Estaparket mod fremsendelse af tegninger.

Estaparket leverer normalt gulvene med en RF på 6-8% - Hvilket er tilegnet det nordiske klima. Gulvene skal nedlægges iht GSO 5:15 – 35 – 65% RF målt på luften i rummet, bygningens opbringelige varme anlæg skal have været i drift min 5 døgn inden montagen. Bygningen skal være lukket. Målinger må ikke tages mens der foretages udtørring i bygningen.

1. Før installation: For korrekt akklimatisering skal de uåbnede pakker med parketbrædder opbevares i lokalerne mindst 24 timer før lægning. Gangarealer, **smalle passager** og mindre rum. I gangarealer anbefales det at forskyde panelerne 50 cm i forhold til nabopanelet, forskydningen skal ske i spredt **forbandt**.

Lægning af gulvet skal begynde ved at placere underlagsmaterialet oven på den fugt sikre membran [efter behov] Membranen, f.eks. 0,2 mm polyethylen, skal placeres under underlaget med et 20 cm overlap ved eventuelle samlinger, og disse skal derefter blive tapet. Selve underlaget skal passe kant til kant, ikke overlappe.

Undergulvets planhed skal overholde +/- 2mm målt på en 2 meter retholt
Et flydende gulv skal nedlægges i selvstændige firkanter. Det kan skabe problemer i et vinkelrum, at lade panelerne være ubrudte i døråbninger. Ved gulvvarme må overfladetemperaturen IKKE overstige 27 grader

2. Den første række gulvbrædder skal lægges med låsetungen mod væggen.

3. Langs de kortere kanter skal panelerne samles ved at glide de profilerede (lås) elementer på det næste bræt i en vinkel på cirka 30 grader. Ved at sænke brættet til en vandret position låses låsen fast. Du kan bruge hammeren og blokken på panelet fra den korte kant for at sikre låsen helt

4. Når den første række er samlet, skal den placeres langs væggen med 10-15 mm mellemrum på de 3 sider ved hjælp af trækiler eller andre afstandsstykker.

5. Den næste række skal startes med den resterende længde fra den foregående række, forudsat at den er >50 cm. Hvis off-cut er kortere end 50 cm-så skal et nyt parketpanel skæres i halve og 1 af stykkerne skal bruges til at starte rækken. Sørg for, at kortkantede samlinger placeres mindst 50 cm fra hinanden i tilstødende rækker.

6. Der er 2 måder at lægge ESTA PARKET på. Vi anbefaler metoden beskrevet under 6B.

6.A Løft kanten af parketpladen lidt ind, og indsæt tungen i rillen i den foregående række, og tryk den sammen, så der ikke er mellemrum, og tryk derefter ned på gulvet, indtil brædderne er låst. Du skal muligvis bruge hammeren og blokken til at fastgøre panelet tæt til den forrige række. Det næste bræt skal placeres på samme måde og efterlade 5-7 mm afstand mellem de korte kanter. Derefter skal de korte kanter låses ved hjælp af hammeren og blokken og træskiverne påføres i slutningen af de færdige rækker.

6.B Saml den første række parket som beskrevet i punkt 2 ovenfor (læg den første række). Når denne række er blevet samlet fuldstændigt, hvilket muliggør ekspansionsgab osv. Som beskrevet i metode 'A', indsættes hele rækken i rillen i den første række og trykkes derefter langsomt ned, indtil låsen går i indgreb. Ved hjælp af hammeren og blokken kan hele længden skubbes tæt op til forrige række.

7. Øvelsen gentages derefter, indtil der kun skal monteres en række.

8. Den sidste række parketbrædder skal måles omhyggeligt, da det er vigtigt, at der som tidligere beskrevet er et ekspansionsgab, der efterlades hele vejen rundt om det lagt gulv. Om nødvendigt skal den skæres for at opnå den korrekte bredde.

9. Der skal være en afstand til vægge, alt fastmonteret på 10-15 mm bredt, og den sidste række strammes tæt til den næstsidste række ved hjælp af trækiler eller kroge.

10. Når gulvet er helt lagt, skal kilerne fjernes. Den sidste opgave er at skjule ekspansionsgabets, og dette kan opnås med et vilkårligt antal tilgængelige træprofiler. Den valgte profil skal fastgøres til væggen og IKKE fastgøres til ESTA PARKET -gulvet, ellers ville det forbyde den naturlige lette bevægelse, der er forbundet med enhver trækonstruktion.

Video montage PROFF:

https://youtu.be/_q_YzXV9D98

Video montage begyndere:

<https://youtu.be/GCZVH0bJJEQ>

Video montage fra UniClick

<https://youtu.be/GCZVH0bJJEQ>

Video montage fra Estaparket (UniClick)

<https://estaparket.eu/wp-content/uploads/2020/09/Esta-Parket-Installation-Instruction-.mp4#t=3>