

Nedlægnings vejledning XXL Sildeben

Generel

Træ er en gave fra naturen.

Sildebensplader kan monteres i forskellige mønstre. For det bedste visuelle resultat, rådfør dig med eksperter om både design og installation. I denne installationsmanual giver vi nogle grundlæggende retningslinjer, og for specifikke installationsråd anbefaler vi at rådføre dig med dine lokale fagfolk. Farvevariationer og åremønstre vil variere fra planke til planke. Farveændringer forventes også fra ultraviolette stråler fra solen. Ved eksponering for lys bliver lyse træsorter mørkere og mørke træer lysere. Farvevariationer fra forskellige træplanker må forventes.

Det er vigtigt at holde den relative luftfugtighed i rummet så stabil som muligt.

Vores anbefalede luftfugtighed er RH 40–60%.

Den anbefalede gennemsnitstemperatur er 14–23°C

Opbevaringsvejledning

Parketpladerne pakkes til transport og opbevaring ved hjælp af kartonkasser og plastfolie. Emballagen er dog ikke vejrbestandig, og derfor bør kartonerne beskyttes forsvarligt mod fugt under transport og opbevaring.

Behandl dem omhyggeligt for at undgå skader.

Stable de lukkede kartoner fladt. Anbefalet temperatur til opbevaring er 18°C.

Installationsvejledning

Åbn venligst kartonerne umiddelbart før installation og inspicér pladerne for eventuelle skader. Vi kontrollerer omhyggeligt kvaliteten af hårdttræs gulvet inden emballering, men kontroller venligst selv, at alle medfølgende plader er ubeskadigede og svarer til det aftalte.

Bemærk venligst, at alle spørgsmål eller krav vedrørende klassificering eller visuelle defekter skal laves inden monteringen. Når først trægulvet er lagt, kan vi ikke acceptere følgende krav. Installatøren er ansvarlig for slutresultatet. Installationsstandarden skal overholdes nøje under installationen af trægulve.

Lokaler bør ventileres og opvarmes i mindst en måned før lægning af trægulve for at reducere fugtniveauet. Under og efter monteringen af PARKET bør den relative luftfugtighed (RH) holdes på ca. 40-60% og temperaturen skal være mellem 14-23°C. Hævelse fra overskydende fugt kan forårsage cupping, kroning i trægulvplanker. Før gulvlægning skal parketbrædderne opbevares fladt i mindst 48 timer i det rum, hvor de skal lægges.

Alle døre og vinduer bør også installeres på forhånd. Ved nybyggeri skal lægning af trægulv være en af de sidste opgaver.

Hvis dette ikke er muligt, bedes du dække gulvoverfladen med gulvpap 500gram/m² eller bedre.

Overvej grundigt gulvlægningsplanen før installationen påbegyndes.

Start installationen fra den centrale linje. At definere rummets centrum kan nemt gøres ved at placere en snor mellem to modstående vægge.

Lad venligst afstand til vægge være 10 - 15 mm. De vil efterfølgende blive dækket af fodlister og lister.

Krav til undergulv

Du kan lægge "Click" sildebensparket på ethvert professionelt forberedt undergulv, dvs. spånplader eller krydsfinerplader, beton og/eller afretningslag.

Sørg for, at undergulvet opfylder alle de vigtige krav til montering af enhver form for trægulv. Dette omfatter ting som fugtniveau, ren og jævn overflade osv. Undergulve skal også være lige, fladt og jævnt. (+/-2mm/meter målt med retholt)

Undergulv skal kontrolleres og forbedres inden lægning af trægulv. Når alle de nødvendige forbedringer er foretaget, kan trægulve lægges i overensstemmelse med de relevante standarder og tekniske specifikationer.

Vær særlig opmærksom på undergulvets overfladeens jævnhed. Luftlommer skal undgås, da trægulve ikke kan kompensere for udsving i undergulvet.

Brug venligst en passende udjævningsmasse til hårdttrægulve, især til åbne porer i betonundergulv.

Tjek omhyggeligt brugsanvisningen til disse produkter før brug.

NB! Alle gulvbelægnings (plast og tekstil) skal fjernes.

- **Maksimal luftfugtighed:**

Uden fugtspærre ¹ < 65% RF.

- Med fugtspærre, f. eks. mindst 0,2 mm PE-folie < 90% RF (helst < 85% RF)

Anhydrit afretningslag max. 0,5 CM% (0,3 CM% på gulvvarmesystemer)

"Click" sildebensparket er velegnet til montering på et undergulv med gulvvarmesystem.

Sørg for, at varmeeffekten ikke overstiger 60W/m². Varmesystemet bør justeres, så trægulvets overfladetemperatur aldrig overstiger +27°C.

Varmefordelingen skal være jævn over hele gulvet. Den maksimale temperaturvariation bør ikke være mere end 5°C inden for 24 timer.

ADVARSEL! Brug af tykkere tæpper fanger varme, hvilket muligvis forårsager skade på træ.

Flydende installation

"Click" sildebensparketten kan lægges flydende. Under monteringen skal der limes i endesamlingerne.

Det er nok at påføre en limlinje på den længste rillesiden af panelet. Kort siderille kan forblive uden lim.

Vi anbefaler at bruge standard trælim (PVA).

Parket bør lægges på underlag, for at mindske trædelyden. Der skal monteres en fugtspærre under underlaget. Vi anbefaler at bruge et underlag, der kombinerer lydisoleringsmaterialet med den fugttætte membran, såsom ProVent.

Det første trin før installation er at bestemme rummets midterlinje. Linjen kan markeres ved at strække en snor mellem to modstående vægge. Installation skal ske ved at placere brædder med fjersiden ind i notsiden. På denne måde skal en sektion i hele rummets bredde samles ved at følge den markerede midterlinje. Da installationen er flydende, er det praktisk at skære en lige linje, efter at en større sektion er samlet, og skubbe samlingen til væggen. Det er vigtigt at efterlade ekspansionsspalter på 10 – 15 mm mellem parket og vægge og eventuelle andre forhindringer. Efter monteringen kan gulvet straks betrædes.

"Click" sildebensparketten kan også limes direkte på undergulvet.

Overfladebeskyttelse, rengøring og pleje

Vores trægulve er fabriksbehandlet med enten UV-lak eller UV-olie. 7 lag lak med Anti-ridse teknologi sikrer høj slidstyrke og giver vores gulve stabilitet, varig holdbarhed. UV-olier, vi bruger KLUMPP, kombinerer fordelene ved gulve med en naturlig oliefinish og UV-hærdede gulve.

Gulvoverfladen bør rengøres med en børste så ofte som muligt. Hvis grundig rengøring er nødvendig – brug venligst en fugtig [ikke våd] gulvklud. Der kan tilsættes lidt mildt rengøringsmiddel til vandet. Brug ALDRIG for meget vand til at rengøre trægulve. Rengøringsmateriale anbefalet til trægulve kan købes i mange byggemarkeder.